

VITASEPT[®]WIPES

Дезинфицирующие салфетки на базе спирта

Свойства продукта

- не содержат альдегида и хлора
- без запаха и красителя
- быстродействующие (30 сек.)
- не оставляют осадка на поверхностях
- мягкий материал наподобие ткани

Салфетки Vitasept[®]Wipes - эффективное, с широким спектром воздействия средство для дезинфекции устойчивых к воздействию спирта поверхностей. Мягкие салфетки пропитаны средством для дезинфекции с широким спектром действия и не оставляют на поверхностях осадка, и поэтому идеально подходят для дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищей и пищевыми продуктами.

Состав

изопропанол 60%, этанол (дэнат.) 15%

Спектр действия

Бактерии: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp* (MRSA), *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* и др
Вирусы: ВГВ, гепатит С, ВИЧ, Адено, Рота, вирус инфлюэнцы (в т.ч. т.н. свиного гриппа) и проч.

Грибки: *Candida albicans*

Время воздействия

Дезинфекция поверхностей - 30 сек.

Использование

Вытаскивать салфетки до перфорированного участка в необходимом количестве, при отрывании придерживая при необходимости другой рукой. Все поверхности тщательно

протереть салфеткой Vitasept[®]Wipes и убедиться, что очищаемый участок покрыт дезинфицирующим веществом. После использования салфетку следует выбросить. Чтобы салфетки не высыхали, следует всегда плотно закрывать крышку.

Предупреждение

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой. ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *влажные белые салфетки, пропитанные прозрачной, бесцветной жидкостью*

Запах: *специфический (алкоголь)*

pH: *6,0 – 7,0*

Плотность (жидкость): *0,84 – 0,87 g/cm³ (20°C)*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Хранить при температуре 5-25°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Соответствие стандартам

EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476

Другие тестовые методы

RKI/DVV

Упаковка

120 шт. в банке, размеры салфеток 20 x 20 см
450 шт. в ведре, размеры салфеток 18 x 20 см