

GFBox 14

Aluseline pesuvahend transportkastide pesemiseks/puhastamiseks

kontsentraat

Toote omadused

- sobib nii masin- kui käsipesuks

GFBox 14 on ette nähtud toiduainetööstuses kasutatavate transportkastide pesemiseks nii masin- kui ka käsipesu meetodil. Toote koostis tagab ka kastidele kleebitud markeeringu efektiivse eemaldamise.

Koostis

naatriumhüdroksiid, naatriummetasilikaat, kaaliumhüdroksiid, EDTA.

Kasutamine

Masinpesu – jälgida kastipesuseadme tootja juhiseid.

Käsipesu – töödeldav pind loputada esmalt leige veega. Seejärel valmistada 0,25-2% töölahus ja kanda pihustusmeetodil pinnale ning lasta toimida 10 kuni 15 minutit. Eraldunud mustus loputada kuumaga veega.

Töölahuse kontsentratsioon ja toimeajad

0,25-2%	2,5-20ml/l	10-15 min
---------	------------	-----------

Hoiatus

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Allaneelamisel kahjulik. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: *kollane vedelik*
 pH: *~13*
 Lahustuvus: *vees lahustub täielikult*
 Suhteline tihedus: *1,23 g/cm³*

Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril üle +10°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes.

Pakend

25L kanister (30,75kg)

200L vaat (246 kg)

1000L IBC mahuti (1230 kg)

