

GREASE WIPER

Tugevalt aluseline üldpuhastusvahend

kontsentraat

Toote omadused

- emulgeerib efektiivselt rasvad
- eemaldab kuivanud ja kinnitunud mustuse
- eemaldab valgulise päritoluga mustuse
- toimib hästi ka kareda vee korral
- sobib kasutamiseks kergmetallist pindadel

Grease Wiper on aluseline rasva- ja valgueemaldusvahend toiduainetööstuse ja suurköövide pindade igapäevaseks puhastamiseks. Sobib ka alumiinium, tsingitud jt pehmete metallide puhastamiseks ega kahjusta nende pinda. Sobib kasutamiseks nii käsi- kui ka survepesuvahendina.

Koostis

EDTA, dinaatriummetasilikaat, etoksüleeritud alkoholid, polüoksüetüleeni isodetsüüleeter, pindaktiivsed ained.

Kasutamine

Valmistada kontsentraadist 0,2 – 2% töölahus ja kanda puhastatavale pinnale. Tugevalt paakunud mustuse korral lasta toimida mõni minut ja töödelda harjaga. Toime avaldub kiiremini kui kasutada lahuse valmistamiseks sooja vett (+20 kuni +50°C). Eraldunud mustus loputada maha sooja veega.

Töölahuse kontsentratsioon ja toimeajad

0,2 - 2%	2-20ml/l	2-5min
----------	----------	--------

Hoiatus

Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: *läbipaistev, värvitu viskoosne vedelik*

Lõhn: *spetsiifiline*

pH: *12-14*

Lahustuvus: *vees lahustub igas vahekorras*

Tihedus: *1,035 – 1,055 g/cm³ (20°C)*

Säilitamine

Vt pakendil olevat kõblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril üle +10°C, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

Pakend

25L kanister (26,5kg)

200L vaat (212kg)

1000L IBC mahuti (1060kg)

