

SANCLEANER

Happeline sanitaarportselani puhastusvahend

kontsentraat

Toote omadused

- praktiliselt lõhnatu
- eemaldab mustuse, rooste ja ladestunud soolad ning nende tekitatud lõhnad
- väga kiire toimega!

Sancleaner - sanitaarportselani, WC pottide, vannide, kraanikausside, kahhelplaatide ja vuugivahede happeline puhastusvahend. Eemaldab efektiivselt mustuse, rooste ja ladestunud soolad, samuti nende tekitatud lõhnad. Sobib ka vask-, messing-, pronks- ja roostevabast terasest pindade puhastamiseks, samuti lubjasadestuste eemaldamiseks dušišõeladelt jt pindadelt.

Koostis

vesi, ortofosforhape, sulfoonhape, fosfoonhape, pindaktiivsed ained, korrosiooni inhibiitor.

Kasutamine

Kanda puhastatavale pinnale käsna või harjaga, lasta toimida 5–10 minutit, hõõruda vajadusel ning loputada pinnad. Lahjendades lisada vajalik kogus kontsentraati vette.

Igapäevane kahhelpõrandate ja pindade hooldus: 5 – 50ml 5L vee kohta.

Rooste eemaldamine WC pottidest ja kahhelpindadelt: lahjendus 1:4 kuni kontsentraadina.

Dušide lubiummistuste ja katlakivi eemaldamine: lahjendus 1 : 2

Hoiatus

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille.

Füüsikalised- keemilised omadused

Füüsikaline olek: *punane kergelt viskoosne vedelik*

Lõhn: *praktiliselt lõhnatu*

pH: *<1 (20°C)*

Lahustuvus: *vees lahustub igas vahekorras*

Tihedus: *1.080 g/cm³*

Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada toatemperatuuril, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

Pakend

1L pudel

5L kanister

