

TORNADO

Äravoolutorude puhastusvahend

kontsentraat

Toote omadused

- tugevalt aluseline pH
- lahustab sadestunud orgaanilise mustuse

Tornado on aluseline puhastusvahend äravoolu- ja kanalisatsioonitorude ummistuste likvideerimiseks ja nende ärahoidmiseks tulevikus. Lahustab kanalisatsioonitorudesse sadestunud rasvast, toidust, seebist jm tekkinud orgaanilise mustuse.

Koostis

vesi, naatriumhüdroksiid, fosfoonhape, glükooleeter, pindaktiivsed ained, korrosiooni inhibiitor.

Kasutamine

Kasutada kontsentraadina. Ummistuse korral valada 200ml vahendit torustikku. Lasta mõjuda 15 minutit (vajadusel kuni 2 tundi) ning pärast loputada rohke veega.

Ummistuse ennetamiseks on soovitatav 1 kord kuus valada 100ml Tornadot ning lasta mõjuda 15-30 minutit - seejärel loputada rohke veega.

Hoiatus

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille.

Vältida samaaegselt tugeva happega kasutamist.

Füüsikalised- keemilised omadused

Füüsikaline olek: värvitu vedelik
Lõhn: spetsiifiline
pH: 12.75 – 13.75 (20°C)
Lahustuvus: vees lahustub igas vahekorras
Tihedus: 1,10-1,13 g/cm³

Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada toatemperatuuril, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

Pakend

1L pudel
5L kanister

