

# CYCLONE 12

## Emäksinen yleispuhdistusaine

*tiiviste*

### Tuotteen ominaisuudet

- irrottaa kaikkein hankalimmankin lian
- taloudellinen

Cyclone 12 on tehokas emäksinen yleispuhdistusaine, joka on tarkoitettu käytettäväksi sairaaloissa, sanatorioissa, hoitokodeissa, lasten hoitolaitoksissa, elintarvikealan yrityksissä, parturikampaamoissa, kauneushoitoloissa, saunoissa, allastiloissa ja kaikkialla muulla, jossa vaaditaan tehokasta puhdistusainetta.

Tuote sopii vesipesua kestävien pintojen puhdistukseen.

### Koostumus

etoksyloitu alkoholi, natriumkarbonaatti, alkyylibentseenisulfonihapolla, EDTA, kompleksinmuodustaja

### Käyttö

Liuota 10–40 ml Cyclone 12:ta 10 litraan vettä. Käsittele puhdistettavat pinnat käyttöliuoksella. Lian ollessa paakkuuntunutta anna aineen vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja käsittele sitten harjalla. Puhdistaaksesi vahatun lattian liuota 10–20 ml tiivistettä 10 litraan vettä. Tuote tehoaa parhaiten, kun veden lämpötila on +20...+50 °C.

### Varoitus

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Haitallista nieltynä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä silmiensuojainta.

### Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen läpinäkyvä, vaaleankeltainen  
 olomuoto: hieman viskoosi neste  
 Haju: tyypillinen  
 pH: 10,25 – 11,25 (20°C)  
 Liukenevuus: liukenee vedessä kaikissa suhteissa  
 Tiheys: 1,050 g/cm<sup>3</sup>

### Säilytys

Ks. pakkauksen päiväys. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

### Pakkaus

5L kanisteri



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro

Puhelin +372 662 6511 | Faksi +372 662 6522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)