

CYCLONE 12

Šarminis universalus valiklis

koncentratas

Produkto savybės

- pašalina ir labai didelius nešvarumus
- ekonomiška

Cyclone 12 tai veiksminga šarminė bendros paskirties valymo priemonė, kuri yra skirta naudoti ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose, vaikų globos įstaigose, maisto pramonės įmonėse, kirpyklose ir kosmetikos salonuose, saunose, baseinų patalpose ir visur kitur, kur reikalinga veiksminga valymo priemonė.

Produktas yra tinkamas plovimui vandeniu atspariems paviršiams valyti.

Sudėtis

etoksiliuoti alkoholiai, natrio karbonatas, alkilbenzeno sulfonrūgštis, EDTA, komplekso sudaromoji medžiaga

Naudojimas

10-40 ml „Cyclone 12“ įpilkite į 10 litrų vandens. Paruoštu tirpalu apdorojami valomieji paviršiai, esant labai įsisenėjusiems nešvarumams palikite veikti keletą minučių ir šveiskite šepečiu.

Vaškuotoms grindims plauti naudoti tirpalą iš 10–20 ml koncentrato ir 10 litrų vandens. Norėdami veiksmingesnio rezultato naudokite +20...+50° C temperatūros vandenį.

Įspėjimas

Smarkiai pažeidžia akis. Kenksminga prarijus. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti naudoti akių apsaugos priemones.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną: *skaidrus, šviesiai geltonos šiek tiek klampus skystis*
 Kvapas: *specifinis*
 pH: *10,25 – 11,25 (20°C)*
 Tirpumas: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*
 Tankis: *1,050 g/cm³*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Kad būtų išsaugota produkto kokybė, laikyti kambario temperatūroje, nelaikyti tiesioginės saulės spinduliuose ir saugoti, kad neužšaltų.

Pakuotė

5L kanistras

