

CYCLONE 7

Neutraali yleispuhdistusaine

tiiviste

Tuotteen ominaisuudet

- hyvä puhdistuskyky
- hajuton
- neutraali pH
- taloudellinen

Cyclone 7 on hajuton ja tehokas yleispuhdistusaine, joka on tarkoitettu käytettäväksi sairaaloissa, sanatorioissa, hoitokodeissa, lasten hoitolaitoksissa, elintarvikealan yrityksissä, parturi-kampaamoissa, kauneushoitoloissa, saunoissa, allastiloissa ja kaikkialla muulla, jossa vaaditaan hygieniää ja puhtautta.

Tuote sopii vesipesua kestävien pintojen puhdistamiseen, sekä lakattujen lattioiden, ovien, lasi- ja muovipintojen, laatoitusten, maalattujen puu- ja metallikalusteiden ym. puhdistamiseen.

Koostumus

etoksyloitu alkoholi,
dodekylibentseenisulfonihapolla, EDTA,
kompleksinmuodostaja

Käyttö

Liuota 10–40 ml Cyclone 7:ää 10 litraan vettä. Käsittele puhdistettavat pinnat käyttöliuoksella. Lian ollessa paakkuuntunutta anna aineen vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja käsittele sitten harjalla. Tuote tehoaa parhaiten, kun veden lämpötila on +20...+50 °C.

Varoitus

Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen vaaleansininen, hieman opalisoiva,
olomuoto: vaahdottava neste
Haju: melkein hajuton
pH: 6-7 (25°C)
Liukenevuus: liukenee vedessä kaikissa suhteissa
Tiheys: 1,000-1,020 g/cm³

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

Pakkaus

5L kanisteri



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro

Puhelin +372 6626 511 | Faksi: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com