

CYCLONE RTU

dezinfekcijas līdzeklis ar tīrošām īpašībām

lietošanai gatavs šķīdums

Produkta īpašības

- ar labām tīrīšanas īpašībām
- efektīvs līdzeklis kāju sēnītes iznīcināšanai
- novērš nepatīkamo urīna aromātu
- ērtā izsmidzināmā pudelē
- ātra iedarbība (1minūte)

Cyclone RTU ir īpaši izstrādāts, ekonomisks dezinfekcijas līdzeklis ar labām tīrīšanas īpašībām, kas paredzēts dezinfekcijai, mazgāšanai un aromātu likvidēšanai.

Sastāvs

ūdens, četrreizvietotā amonija savienojumi, HEDP, ortofosforskābe

Iedarbības spektrs

Produktā izmantoto aktīvo vielu sinerģija nodrošina dezinficējošu iedarbību pret plašu baktēriju spektru. Likvidē Gram pozitīvās un negatīvās baktērijas, ir ļoti efektīvs attiecībā pret rauga sēnītēm.

Lietošana

Tā kā Cyclone RTU ir efektīvs līdzeklis kāju sēnītes likvidēšanai, tas ir īpaši labi piemērots WC, vannas, pirts, dušas un baseinu telpu tīrīšanai–dezinfekcijai. Uzsmidzināt uz attīrāmās virsmas, ļaut iedarboties 1 minūti un noskalot ar tīru ūdeni.

Uzsmidzināt uz mēbeļu, darbarīku un citu virsmu, kas ir mazgājamas ar ūdeni, attīrāmās virsmas, ļaut iedarboties 1 minūti un notīrīt ar sausu drānu vai vienreiz lietojamo papīra salveti.

Efektīvi novērš pat nepatīkamo urīna aromātu!

Brīdinājums

Izraisa ādas un acu iekaisumu.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *caurspīdīga, bezkrāsaina šķidrums*

Smarža: *dabīga*

pH: *~2*

Šķīdība ūdenī: *šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *1,030 g/cm³*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Lai nodrošinātu produkta kvalitāti, uzglabājiet to istabas temperatūrā, nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību uz produktu un tā sasaldšanu.

Atbilstība standartam

EN 13727, EN 13624, EN 1275

Biocīda reģistrācijas apliecība Nr.:
LV25112010/7109

Iepakojums

500ml pudele ar izsmidzinātāju
5L skārda kārba



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jālgimāe, Saku vald, Igaunija

Tālrunis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com