

# GFBBox 14

## Emäksinen pesuaine kuljetuslaatikoiden pesemiseen ja puhdistukseen

*tiiviste*

### Tuotteen ominaisuudet

- sopii sekä kone- että käsinpesuun

GFBBox 14 on tarkoitettu elintarviketeollisuudessa käytettävien kuljetuslaatikoiden pesemiseen sekä kone- että käsinpesussa. Tuotteen koostumus takaa myös laatikkoihin liimattujen tarrojen tehokkaan poistamisen.

### Koostumus

natriumhydroksidi, natriummetasilikaatti, kaliumhydroksidia, EDTA.

### Käyttö

Konepesu: noudata laatikonpesulaitteen valmistajan ohjeita.

Käsinpesu: huuhto pestävä pinta ensin haalealla vedellä. Valmista sitten 0,25–2-prosenttinen käyttöliuos, levitä se ruiskuttamalla pinnalle ja anna vaikuttaa 10–15 minuutin ajan. Huuhto irronnut lika kuumalla vedellä.

### Käyttöliuoksen väkevyys ja vaikutusajat

0,25-2%	2,5-20ml/l	10-15 min
---------	------------	-----------

### Varoitus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista nieltynä. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

### Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *keltainen neste*

pH: *~13*

Liukenevuus: *liukenee vedessä kaikissa suhteissa*

Suhteellinen tiheys: *1,23 g/cm<sup>3</sup>*

### Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä yli +10°C:n lämpötilassa, älä säilytä suorassa auringonsäteilyssä.

### Pakkaus

25L kanisteri (30,75kg)

200L tynnyri (246 kg)

1000L IBC-säiliö (1230 kg)

