

GFBox 14

Sārmains mazgāšanas līdzeklis transporta kastu mazgāšanai/tīrīšanai

koncentrāts

Produkta īpašības

- piemērots mazgāšanai gan ar mašīnu, gan rokām

GFBox 14 ir paredzēts pārtikas rūpniecībā izmantojamo transporta kastu mazgāšanai, tās mazgājot gan mašīnās, gan ar rokām. Produkta sastāvs nodrošina arī marķējumu efektīvu noņemšanu no kastēm.

Sastāvs

nātrija hidroksīds, nātrija metasilikāts, kālija hidroksīds, EDTA.

Lietošana

Mazgāšana ar mašīnu – ievērot kastes mazgāšanas ierīces ražotāja norādījumus.

Mazgāšana ar rokām – apstrādājamo virsmu vispirms noskalot ar remdenu ūdeni. Pēc tam sagatavot 0,25-2% darba šķīdumu un ar smidzināšanas metodi uzklāt uz virsmas, kā arī ļaut iedarboties 10 līdz 15 minūtes. Atdalījušos netīrumus noskalot ar karstu ūdeni.

Lietošanai sagatavota šķīduma iedarbības laiks

0,25-2%	2,5-20ml/l	10-15 min
---------	------------	-----------

Brīdinājums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs, ja norij. Neieelpot dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *dzeltens šķidrums*

pH: ~13

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *1,23 g/cm³*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Uzglabāt temperatūrā, kas pārsniedz +10°C, neglabāt tiešos saules staros.

Iepakojums

25L skārda kārba (30,75kg)

200L muca (246kg)

1000L IBC (1230kg)

