

GFC 11

Emäksinen vaahtopesuaine erilaisten pintojen ja laitteiden puhdistukseen

tiiviste

Tuotteen ominaisuudet

- vaahtoava pesuaine
- tehokas koostumus
- takaa myös vaikeapääsyisten kohtien puhtauden

GFC 11 on tarkoitettu elintarviketeollisuuden laitteiden ja pintojen pesemiseen. Vaahtoavan ominaisuuden vuoksi pesuaine sopii sekä pystyettä vaakapintojen puhdistukseen. Tuotteen tehokas koostumus takaa, että tuote vaikuttaa myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Koostumus

natriumhydroksidi, natriummetasilikaatti, EDTA, bentseenisulfonihapolla, natriumlaurylieetterisulfaatti, pinta-aktiiviset aineet, vaahton stabilointiaineet, kompleksinmuodostajat.

Käyttö

Esihuuhdo käsiteltävät pinnat vedellä, jonka lämpötila on 50–55°C, ja poista irralliset epäpuhtaudet. Valmista tiivisteestä käyttöliuos. Levitä liuos sen jälkeen pinnalle vaahtopesurilla, ruiskutuspullolla tai harjalla ja anna vaikuttaa 10–15 minuutin ajan. Huuhto irronneet epäpuhtaudet ja vaahto pois kuumalla (55°C) vedellä. Desinfioi pinnat sen jälkeen.

Huom.! Ei sovellu käytettäväksi kevytmetallipinnoilla!

Käyttöliuoksen väkevyys ja vaikutusajat

2-4%	20-40ml/l	10-15 min
------	-----------	-----------

Varoitus

Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Älä hengitä höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: väriton neste

Haju: erityinen

pH: ~11

Liukenevuus: liukenee vedessä kaikissa suhteissa

Tiheys: 1,02 g/cm³

Muut tiedot: Reagoi happojen kanssa

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä yli +10°C:n lämpötilassa, älä säilytä suorassa auringonsäteilyssä.

Pakkaus

25L kanisteri (25,5 kg)

200L tynnyri (204 kg)

1000L IBC-säiliö (1020 kg)

