

GFC 11

Šarminis putų valiklis paviršiams ir įrangai valyti

koncentratas

Produkto savybės

- putojantis ploviklis
- efektyvi sudėtis
- užtikrina sunkiai pasiekiamų vietų švarą

GFC 11 yra skirta maisto pramonės įrangai ir paviršiams plauti. Valymo priemonė putoja, todėl tinka valyti tiek vertikaliems, tiek ir horizontaliems paviršiams. Veiksminga produkto sudėtis užtikrina, kad bus išvalytos net ir sunkiai pasiekiamos vietos.

Sudėtis

natrio hidroksidas, natrio metasilikatas, EDTA, benzeno sulfonrūgštis, natrio lauret sulfatas, paviršinio aktyvumo medžiagos, putų stabilizatorius, komplekso sudaromoji medžiaga

Naudojimas

Nuplauti apdorojamus paviršius 50–55°C vandeniu ir pašalinti neprikibusius nešvarumus. Iš koncentrato paruošti darbinį tirpalą. Po to tirpalą putų gaminimo įrenginiu, purškimo buteliuku užpurkšti arba šepetiu užtepti ant paviršiaus ir palaukti 10–15 minučių, kol pradės veikti. Neprikibusius nešvarumus ir putas nuplauti karštu (55°C) vandeniu. Po to paviršius dezinfekuoti.

DĖMESIO! Netinka naudoti ant lengvųjų metalų paviršių!

Tirpalo koncentracija ir poveikio laikas

2-4%	20-40ml/l	10-15 min
------	-----------	-----------

Išpėjimas

Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Stengtis neįkvėpti garų/ aerolio. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną: *bespalvis skystis*

Kvapas: *specifinis*

pH: *~11*

Tirpumas: *vandenyje tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *1,02 g/cm³*

Kitos informacijos: *Reaguoja su rūgštimis.*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti aukštesnėje kaip +10°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Pakuotė

25L kanistras (25,5kg)

200L statinė (204kg)

1000L IBC (1020kg)



