

## GFC 2

### Skābs putojošs līdzeklis virsmu un iekārtu tīrīšanai

*koncentrāts*

#### Produkta īpašības

- putojošs mazgāšanas līdzeklis
- efektīvs sastāvs
- nodrošina, ka tīras ir arī grūti pieejamas vietas
- noņem katlakmens nogulsnes, rūsas traipus, emulgē dzīvnieku taukus un olbaltumvielas

GFC 2 ir paredzēts pārtikas rūpniecības iekārtu un virsmu mazgāšanai. Pateicoties produkta putojošajām īpašībām, tas piemērots gan vertikālo, gan horizontālo virsmu tīrīšanai.

#### Sastāvs

fosforskābe, dodecil benzolsulfoskābe, virsmaktīvās vielas, putas stabilizators, kompleksus veidojošās vielas.

#### Lietošana

Apstrādājamās virsmas iepriekš noskalot ar 50–55°C ūdeni un noņemt atdalījušos netīrumus. Pagatavot darba šķīdumu no koncentrāta. Pēc tam uzklāt šķīdumu uz virsmas ar putotāja, izsmidzinātāja vai birstītes palīdzību un ļaut tam iedarboties. Atdalījušos netīrumus un putas noskalot ar karstu (55°C) ūdeni. Pēc tam virsmas jādezinficē.

**NB!** Nav piemērots izmantošanai uz vieglmetāla virsmām.

#### Lietošanai sagatavota šķīduma iedarbības laiks

2-10%	20-100ml/l	10-15 min
-------	------------	-----------

#### Brīdinājums

Kaitīgs, ja norij. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

#### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *šķidrums*

Smarža: *raksturīga*

pH: *~2*

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *1,24 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

#### Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Uzglabāt temperatūrā, kas pārsniedz +10°C, neglabāt tiešos saules staros.

#### Iepakojums

25L skārda kārba (25,6kg)

200L muca (204,8kg)

1000L IBC (1024kg)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Igaunija  
Tālrunis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522  
[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)