

# GFD 14

## Klooria sisältävä emäksinen vaahtopesuaine erilaisten pintojen puhdistukseen

tiiviste

### Tuotteen ominaisuudet

- vaahtoava pesuaine
- tehokas koostumus
- takaa myös vaikeapääsysten kohtien puhtauden

GFD 14 on tarkoitettu elintarviketeollisuuden laitteiden ja pintojen pesemiseen. Vaahtoavan ominaisuuden vuoksi pesuaine sopii sekä pystyettä vaakapintojen puhdistukseen. Tuotteen tehokas koostumus takaa, että tuote vaikuttaa myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

### Koostumus

natrium- ja kaliumhydroksidi, natriumhypokloriitti, natriummetasilikaatti, N-oksidi, pinta-aktiiviset aineet, vaahton stabilointiaineet, kompleksinmuodostajat.

### Käyttö

Esihuuhdo käsiteltävät pinnat vedellä, jonka lämpötila on 50–55°C, ja poista irralliset epäpuhtaudet. Valmista tiivisteestä 2–5-prosenttinen käyttöliuos, levitä se pinnalle vaahtopesurilla, ruiskutuspullolla tai harjalla ja anna vaikuttaa 10–15 minuutin ajan. Huuho irronneet epäpuhtaudet ja vaahto pois kuumalla (55°C) vedellä. Jälkidesinfiointi ei ole tarpeen.

**Huom.!** Ei sovellu käytettäväksi kevytmetallipinnoilla!

### Käyttöliuoksen väkevyys ja vaikutusajat

2-5%	20-50ml/l	10-15 min
------	-----------	-----------

### Varoitus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

### Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: väriton neste

Haju: erityinen, hieman kloorin haju

pH: > 11

Liukenevuus: liukenee vedessä kaikissa suhteissa

Muut tiedot: Reagoi happojen kanssa

### Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä viileässä (10-20°C), älä säilytä suorassa auringonsäteilyssä. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

### Pakkaus

25L kanisteri (25,5 kg)

200L tynnyri (204 kg)

1000L IBC-säiliö (1020 kg)

