

GFD 14

Šarminis putų valiklis su chloru paviršiams valyti

koncentratas

Produkto savybės

- putojantis ploviklis
- efektyvi sudėtis
- užtikrina sunkiai pasiekiamų vietų švarą

GFD 14 yra skirta maisto pramonės įrangai ir paviršiams plauti. Valymo priemonė putoja, todėl tinka valyti tiek vertikaliems, tiek ir horizontaliems paviršiams. Veiksminga produkto sudėtis užtikrina, kad bus išvalytos net ir sunkiai pasiekiamos vietos.

Sudėtis

natrio ir kalio hidroksidas, natrio hipochlorito, natrio metasilikatas, N-oksidai, paviršinio aktyvumo medžiagos, putų stabilizatorius, komplekso sudaromoji medžiaga

Naudojimas

Nuplauti apdorojamus paviršius 50–55°C vandeniu ir pašalinti neprikibusius nešvarumus. Iš koncentrato paruošti 2–5% darbinį tirpalą ir putų gaminimo įrenginiu, purškimo buteliuku užpurkšti arba šepėčiu užtepti ant paviršiaus ir palaukti 10–15 minučių, kol pradės veikti. Neprikibusius nešvarumus ir putas nuplauti karštu (55°C) vandeniu. Dezinfekuoti nebereikia.

DĖMESIO! Netinka naudoti ant lengvųjų metalų paviršių!

Tirpalo koncentracija ir poveikio laikas

2-5%	20-50ml/l	10-15 min
------	-----------	-----------

Išpėjimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną: *bespalvis skystis*

Kvapas: *specifinis, lengvas chloro kvapas*

pH: *> 11*

Tirpumas: *vandenyje tirpus bet kokių santykiu*

Kitos informacijos: *Reaguoja su rūgštimis.*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti vėsioje vietoje (nuo 10–20°C). saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Pakuotė

25L kanistras (25,5kg)

200L statinė (204kg)

1000L IBC (1020kg)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com

