

# GLOBALACID<sup>®</sup>SF

## Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis uz amīnu bāzes

*koncentrāts*

### Produkta īpašības

- izdevumus taupošs, ar plašu iedarbības spektru
- aldehīdus nesaturošs
- ar efektīvām tīrīšanas īpašībām
- materiālam draudzīgs (metāls, plastmasa, plexi)
- iedarbojas uz Tbc, HIV, HBC, Noro
- ar neitrālu aromātu
- piemērots uzkopšanas mašīnām

### Sastāvs

četrizvietotie amonija savienojumi 6%, amīns 5,5%, poliglikolēteris, guanidīna, kompleksus veidojošās vielas

### Iedarbības spektrs

Unikālajam, patentētajam dezinfekcijas līdzeklim uz amīnu bāzes piemīt vīrusus inaktivējošā, baktericīda (t. sk. *Mycobacterium terrae*) un fungicīda iedarbība.

### Lietošana

Globalacid<sup>®</sup>SF tiek izmantots visu virsmu, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem un pakļaujas mazgāšanai ar ūdeni, tīrīšanai un dezinficēšanai. Piemēram: durvis, palodzes, skapji, grīdas, sienas, gultas malas, virtuves inventārs, slēdži u. tml.

Globalacid<sup>®</sup>SF ir pieejams kā koncentrāts. Atkarībā no nepieciešamās iedarbības, tiek sagatavots koncentrāta šķīdums: Izmantot aizsargcimdus.

Globalacid<sup>®</sup>SF šķīduma sagatavošanai izmantot vēsu vai istabas temperatūras ūdeni. Pēc darbalaika beigām noskalot virsmas, kas bijušas saskarē ar pārtiku.

**NB! Uzmanīties, lai savstarpējā kontaktā nenonāktu līdzekļi uz aldehīdu un uz amīnu bāzes.** Tādēļ virsmas, kas apstrādātas ar līdzekļiem uz aldehīdu bāzes, vispirms jānotīra no aldehīda atlikumiem.

## Lietošanai sagatavota šķīduma iedarbības laiks:

<b>Vispārējā dezinfekcija (iepriekš notīrītām virsmām)</b>	0,25% (2,5ml/l)	15min
<b>Infekcijas gadījumā (netīros apstākļos)</b>	1,25% (12,5ml/l)	15min
<b>Sporicīda iedarbība</b>	3% (30ml/l)	60min

### Brīdinājums

Kaitīgs, ja norij. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *bezkrāsas, skaidrs šķidrums*

Smarža: *raksturīgs amīnam*

pH: *10,4 (20°C)*

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *0,99 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Lai nodrošinātu produkta kvalitāti, uzglabājiet to istabas temperatūrā, nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību uz produktu un tā sasaldšanu.

### Atbilstība standartiem

EN 1276, EN 14476, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562

### Citas pārbaudes metodes

DVG, DGHM/ÖGHMP, DVV/RKI

### Biocīda reģistrācijas apliecība Nr.:

LV25112010/7109

### Iepakojums

1L pudele

5L skārda kārba