

# GLOBAQUAT® RTU

## Paviršių tausojanti valymo ir dezinfekavimo priemonė be alkoholio

*naudojimui paruoštas tirpalas*

### Produkto savybės

- sudėtyje nėra alkoholio ir aldehydų
- be kvapiklių ir dažiklių
- greitas poveikis (1 min)
- tinka daugeliui medžiagų, tausoja paviršių
- labai geros valančios savybės
- patogų naudoti

Unikalus trijų skirtingų ketvirtinių amonio junginių ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų derinys suteikia gaminiui puikių valymo ir dezinfekavimo savybių.

### Sudėtis

trys skirtingi ketvirtiniai amonio junginiai sudaro 0,75%

### Naudojimas

Tinka akriliniams paviršiams, įvairių rūšių plastikui, sporto klubų inventoriui, laidams, žaislams, čiužiniams ir pan. valyti ir dezinfekuoti. Užpurškite arba užtepkite ant paviršiaus, palikite veikti vieną minutę, po to nušluostykite švaria šluoste arba vienkartinę popierinę servetėlę.

### Poveikio spektras

Paviršių dezinfekavimas (nušluostant)

Baktericidinis (EN 1276, DGHM)	1 min
Virucidinis (hepatito B virusas, ŽIV, hepatito C virusas)	1 min
Rota, Vaccinia	1 min
Noro virusas	30 min
Fungicidinis (EN 1275)	1 min

### Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *lengvai opalescuojantis, bespalvis, skaidrus skystis*

Kvapas: *būdingas*

pH: *7,0–7,5 (25 °C)*

Tirpumas vandenyje: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *0,98–1,01 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)*

### Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Kad būtų išsaugota produkto kokybė, laikyti kambario temperatūroje, nelaikyti tiesioginės saulės spinduliuose ir saugoti, kad neužšaltų.

### Atitiktis standartams

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562

### Kiti bandymų būdai

DGHM, DVG, DVV/RKI, „Poveikis akriliniam stiklui“ Röhm GmbH

### Pakuotė

500ml butelis su purškikliu  
5L kanistras



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)