

GREASE WIPER

Сильноосновное универсальное чистящее средство

концентрат

Свойства продукта

- эффективно эмульгирует жиры
- удаляет высохшую и въевшуюся грязь
- удаляет загрязнения белкового происхождения
- хорошо воздействует и в жесткой воде
- подходит для применения на поверхностях из легкого металла

Grease Wiper сильнодействующее чистящее средство на основе щелочи. Является эффективным средством для удаления жира, застывшей грязи, копоти и грязи белкового происхождения. Подходит для очищения алюминиевой, цинковой поверхности и других поверхностей из мягкого металла, не причиняет вреда поверхности. Препарат предназначен для ручной мойки и мойки под давлением.

Состав

EDTA, динатрия метасиликат, этоксилированный спирт, полиоксиэтилен изодецил эфир, поверхностно-активные вещества.

Использование

Приготовить из концентрата 0,2 – 2% рабочий раствор и нанести на очищаемую поверхность. В случае сильно въевшейся грязи подождать несколько минут и обработать щеткой. Действие проявляется быстрее, если использовать для приготовления раствора теплую воду (+20...+50 °C) Отделившуюся грязь смыть теплой водой.

Концентрация рабочего раствора и время экспозиции

0,2 - 2%	2-20 мл/л	2-5 мин.
----------	-----------	----------

Предупреждение

Вредно при проглатывании. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Избегать вдыхание паров/распылителей жидкости. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *прозрачная, бесцветная, вязкая жидкость*
 Запах: *специфический*
 pH: *12-14*
 Растворимость: *в воде растворяется в любом соотношении*
 Плотность: *1,035 – 1,055 г/см³ (20°C)*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Хранить при температуре выше +10°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Упаковка

25л канистра (26,5кг)
 200л вата (212кг)
 1000л IBC (1060кг)

