

# OVEN CLEANER

**Vahvasti emäksinen vaahtopuhdistusaine tarkoitettu savustusuunien puhdistamiseen**

*tiiviste*

## Tuotteen ominaisuudet

- poistaa tehokkaasti rasvaa
- poistaa noen, rasvan ja kiinni palaneen ruoan
- ei sovellu kevytmetallisille pinnoille

Oven Cleaner on tarkoitettu savustusuunien, paistinpannujen, paistolevyjen, BBQ-laitteiden ym. vahvasti likaantuneiden ja rasvaisten pintojen puhdistamiseen elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä.

## Koostumus

natriumhydroksidia, pinta-aktiiviset aineet, vaahton stabilointiaineet, kompleksinmuodostajat

## Käyttö

Poista puhdistettavalta pinnalta irtonaiset epäpuhtaudet mahdollisuuksien mukaan. Valmista käyttöliuos. Levitä liuos sen jälkeen pinnalle vaahtopesurilla, ruiskutuspullolla tai harjalla ja anna vaikuttaa 10–15 minuuttia. Huuhdo irronnut lika kuumalla vedellä.

Pesuaine sopii erinomaisesti myös teollisten savustusuunien kiinteisiin pesulaitteisiin.

**Huom.!** Ei sovellu käytettäväksi kevytmetallipinnoilla!

## Käyttöliuoksen väkevyys ja vaikutusajat

2 – 10%	20-100ml/l	10-15min
---------	------------	----------

## Varoitus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vältä höyryn/ suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

## Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *keltainen neste*

pH: *ca 13*

Liukenevuus: *liukenee vedessä kaikissa suhteissa*

Tiheys: *1,4 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

Muut tiedot: *Reagoi happojen kanssa*

## Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä.

Säilytä 10–20°C:n lämpötilassa suojassa suoralta auringonsäteilyltä.

## Pakkaus

25L kanisteri (35kg)

200L tynnyri (280kg)

1000L IBC-säiliö (1400kg)

