

OVEN CLEANER

Stipraus poveikio šarminis putų valiklis rūkyklų valymas

koncentratas

Produkto savybės

- efektyviai pašalina riebalus
- pašalina suodžius, riebalus ir degesius
- netinka paviršiams iš lengvųjų metalų

Oven Cleaner yra skirtas rūkykloms, keptuvėms, kepimo plokštėms, kepsninių įrangai ir kitiems itin nešvariems ir riebaluotiems paviršiams valyti maisto pramonės įmonėse ir profesionaliose virtuvėse.

Sudėtis

natrio hidroksidas, paviršinio aktyvumo medžiagos, putų stabilizatorius, komplekso sudaromoji medžiaga

Naudojimas

Jei įmanoma, pašalinti nuo valomo paviršiaus neprikibusius nešvarumus. Paruošti darbinį tirpalą. Po to tirpalą putų gaminimo įrenginiu, purškimo buteliuku užpurkšti arba šepėčiu užtepti ant paviršiaus ir palaukti 10–15 minučių, kol pradės veikti. Atsiskyrusius nešvarumus nuplauti karštu vandeniu.

Ploviklis puikiai tinkamas naudoti integruotuose pramoninių rūkyklų mašininio plovimo įrenginiuose.

DĖMESIO! Netinka lengvųjų metalų paviršiams plauti!

Tirpalo koncentracija ir poveikio laikas

2 – 10%	20-100ml/l	10-15min
---------	------------	----------

Įspėjimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Neįkvėpti garų/ aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną: *geltonas skystis*

pH: *ca 13*

Tirpumas: *vandenyje tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *1,4 g/cm³ (20°C)*

Kitos informacijos: *Reaguoja su rūgštimis.*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 10–20°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Pakuotė

25L kanistris (35kg)

200L statinė (280kg)

1000L IBC (1400kg)

