

# OVEN CLEANER

## Spēcīgi sārmais putojošs tīrīšanas līdzeklis kūpināšanas krāšņu tīrīšanai

*koncentrāts*

### Produkta īpašības

- efektīvi atbrīvo no taukiem
- atbrīvo no noturīgiem sodrējiem, taukiem un piedegušām atliekām
- nav piemērots vieglmetāla virsmām

Oven Cleaner ir paredzēts kūpinātavu, cepamo pannu, cepeškrāsns pannu, grila iekārtu un citu ļoti netīru un taukainu virsmu tīrīšanai pārtikas rūpniecībā un tirdzniecības virtuvēs.

### Sastāvs

nātrija hidroksīds, virsmaktīvās vielas, putas stabilizators, kompleksus veidojošas vielas

### Lietošana

Ja iespējams, atbrīvot tīrāmo virsmu no netīrumiem, kas viegli atdalās. Pagatavo darba šķīdumu. Pēc tam uzklāt mazgāšanas šķīdumu uz apstrādājamās virsmas ar putotāja, izsmidzinātāja vai birstītes palīdzību un ļaut tam iedarboties 10–15 minūtes. Atdalījušos netīrumus noskalot ar karstu ūdeni.

Mazgāšanas līdzeklis ir ideāli piemērots izmantošanai arī automātiskās mazgāšanas iekārtās, kas integrētas rūpnieciskajās kūpinātavās.

**NB!** Nav piemērots izmantošanai vieglmetāliem!

### Lietošanai sagatavota šķīduma iedarbības laiks

2 – 10%	20-100ml/l	10-15min
---------	------------	----------

### Brīdinājums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Neieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *dzeltens šķidrums*

pH: *ca 13*

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *1,4 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

Citu info: *Reaģē ar skābēm*

### Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Uzglabāt temperatūrā, kas pārsniedz 10-20°C, neglabāt tiešos saules staros.

### Iepakojums

25L skārda kārba (35kg)

200L muca (280kg)

1000L IBC (1400kg)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Igaunija

Tälrūnis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)