

SANCLEANER

Hapan saniteettiposliinin puhdistusaine

tiiviste

Tuotteen ominaisuudet

- miltei hajuton
- poistaa tehokkaasti lian, ruosteen ja suolakkerrostumat sekä niiden aiheuttamat hajut
- hyvin nopea vaikutusaika!

Sancleaner - saniteettiposliinin, wc-istuinten, kylpyammeiden, pesualtaiden, kaakeleiden ja saumojen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti lian, ruosteen ja suolakkerrostumat sekä niiden aiheuttamat hajut. Sopii myös kupari-, messinki-, pronssi- ja ruostumattomien teräspintojen puhdistamiseen sekä kalkkikerrostumien poistamiseen suihkun siivilöistä ym. pinnoilta.

Koostumus

vesi, ortofosforihappoa, fosfonihappo, pinta-aktiiviset aineet, korroosionestoaine.

Käyttö

Levitä puhdistettavalle pinnalle sienellä tai harjalla, anna vaikuttaa 5–10 minuuttia, hankaa tarvittaessa ja huuhto pinnat. Laimentaessasi lisää tarvittava määrä tiivistettä veteen.

Kaakelilattioiden ja muiden pintojen päivittäinen hoito: 5–50 ml 5 L:aan vettä.

Ruosteen poisto WC-istuimista ja kaakelipinnoilta: laimennusaste enintään 1:4 tai tiivisteenä.

Suihkujen kalkkitukkeumien ja kattilakiven poisto: laimennusaste 1: 2

Varoitus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *punainen kevyesti viskoosi neste*

Haju: *miltei hajuton*

pH: *< 1 (20°C)*

Liukenevuus: *liukenee vedessä kaikissa suhteissa*

Tiheys: *1.080 g/cm³*

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

Pakkaus

1L pullo

5L kanisteri



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro
Puhelin +372 662 6511 | Faksi +372 662 6522

info@goodpointchemicals.com