

TORNADO

Poistoputkien puhdistusaine

tiiviste

Tuotteen ominaisuudet

- vahvasti emäksinen pH
- liuottaa muodostuneen orgaanisen lian

Tornado on emäksinen puhdistusaine viemäriputkien tukkeumien poistamiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn. Liuottaa viemäriputkiin kerääntyneen rasvasta, ruoasta, saippuasta ym. muodostuneen orgaanisen lian.

Koostumus

vesi, natriumhydroksidia, fosfonihappo, glykolieetteri, pinta-aktiiviset aineet, korroosionestoaine.

Käyttö

Käytetään tiivisteenä. Tukkeuman tapauksessa kaada putkistoon 200 ml ainetta. Anna vaikuttaa 15 minuuttia (tarvittaessa jopa 2 tuntia) ja huuhto sen jälkeen runsaalla vedellä.

Tukkeuman ehkäisemiseksi kaada kerran kuukaudessa putkistoon 100 ml Tornadoa ja anna vaikuttaa 15–30 minuuttia. Huuhto sen jälkeen runsaalla vedellä.

Hoiatus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.

Vältä samanaikaista vahvan hapon käyttöä.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *väriton neste*

Haju: *erityinen*

pH: *12.75 – 13.75 (20°C)*

Liukenevuus: *liukenee vedessä
kaikissa suhteissa*

Tiheys: *1,10-1,13 g/cm³*

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

Pakkaus

1L pullo
5L kanisteri

