

TORNADO

Šarminis nuotekų vamzdžių valiklis

koncentratas

Produkto savybės

- labai šarminis pH
- tirpdo nusėdusius organinius nešvarumus

Tornado tai šarminė nutekamųjų ir kanalizacijos vamzdžių valymo priemonė, naudojama siekiant pašalinti vamzdžių užsikimšimus ir norint jų išvengti ateityje. Ši priemonė ištirpdo kanalizacijos vamzdžiuose nusėdusius maisto riebalus, iš muilo ir kitų medžiagų susidariusius organinius nešvarumus.

Sudėtis

vanduo, natrio hidroksidas, fosfono rūgštis, glikolio eteris, paviršinio aktyvumo medžiagos, korozijos inhibitoriai.

Naudojimas

Naudojamas kaip koncentratas. Vamzdžių užsikimšimo atveju į vamzdyną įpilkite 200ml priemonės. Leiskite veikti 15 minučių (jeigu reikia, iki 2 valandų) ir praplaukite dideliu vandens kiekiu.

Siekiant išvengti užsikimšimo, rekomenduojama kartą per mėnesį įpilti 100ml priemonės „Tornado“ ir leisti veikti 15-30 minučių, po to praplauti dideliu vandens kiekiu.

Įspėjimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių apsaugos priemones.

Vengti tuo pačiu metu naudoti labai stiprias rūgštis.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną:	<i>bespalvis skystis</i>
Kvapas:	<i>specifinis</i>
pH:	<i>12.75 – 13.75 (20°C)</i>
Tirpumas:	<i>visiškai tirpus bet kokių santykiu</i>
Tankis:	<i>1,10-1,13 g/cm³</i>

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Kad būtų išsaugota produkto kokybė, laikyti kambario temperatūroje, nelaikyti tiesioginės saulės spinduliuose ir saugoti, kad neužšaltų.

Pakuotė

1L butelis

5L kanistras



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com