

TORNADO

Sārmains tīršanas līdzeklis notekcaurulēm

koncentrāts

Produkta īpašības

- ļoti sārmains pH
- šķīdina nogulsņējušos organiskos netīrumus

Tornado ir sārmains tīršanas līdzeklis, kas ir paredzēts noteces un kanalizācijas cauruļu aizsprostojumu likvidēšanai un to novēršanai nākotnē. Šķīdina kanalizācijas caurulēs nosēdušos taukus, ēdiena atliekas, ziepes u. c. organiskos netīrumus.

Sastāvs

ūdens, nātrija hidroksīds, fosfonskābe, glikola ēteris, virsmaktīvās vielas, korozijas inhibitors

Lietošana

Izmantot koncentrāta veidā. Ja ir izveidojies aizsprostojums, ieliet cauruļvados 200 ml līdzekļa. Ļaut iedarboties 15 minūtes (nepieciešamības gadījumā līdz divām stundām) un pēc tam aizskalo ar lielu ūdens daudzumu. Lai novērstu aizsprostojumus, ieteicams vienu reizi mēnesī cauruļvados ieliet 100 ml Tornado un ļaut iedarboties 15–30 minūtes. Pēc tam aizskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Brīdinājums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.

Izvairīties no lietošanas vienlaicīgi ar spēcīgu skābi

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *bezkrāsas šķidrums*
Smarža: *specifiska*
pH: *12.75 – 13.75 (20°C)*
Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*
Blīvums: *1,10-1,13 g/cm³*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Lai nodrošinātu produkta kvalitāti, uzglabājiet to istabas temperatūrā, nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību uz produktu un tā sasaldšanu.

Iepakojums

1L pudele
5L skārda kārba



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Igaunija

Tälrünis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com