

GFC 14

Universaalne aluseline pesuvahend pindade, seadmete ja transportkastide puhastamiseks

kontsentraat

Toote omadused

- vahutav pesuvahend
- efektiivne koostis
- tagab ka raskesti ligipääsetavate kohtade puhtuse

GFC 14 on ette nähtud tugevalt määrduvad pindade ja seadmete puhastamiseks. Tänu oma vahutavale omadusele sobib nii vertikaal- kui ka horisontaalpinde puhastamiseks. Toote efektiivne koostis tagab selle, et toode mõjub ka raskesti ligipääsetavates kohtades.

Suurepärase vahendi suitsu-, grill- ja küpsetusahjude, praepannide, küpsetusplaatide, BBQ seadmete jt tugevalt määrduvad ja rasvaste pindade puhastamiseks toiduainetööstuses ja suurköökides.

Efektiivne vahend limaja struktuuriga biofilmi eemaldamiseks ja transportkastide pesemiseks käsipesu meetodil. Toote koostis tagab ka kastidele kleebitud markeeringu efektiivse eemaldamise.

Koostis

naatriumhüdroksiid, naatriummetasilikaat, kaaliumhüdroksiid, EDTA, vahu stabilisaatorid, kompleksimoodustajad

Kasutamine

Töödeldav pind loputada esmalt leige veega. Seejärel valmistada 0,25-10% töölahus ja kanda pihustusmeetodil pinnale ning lasta toimida 10 kuni 30 minutit. Eraldunud mustus loputada kuuma veega.

NB! Ei sobi kasutamiseks kergmetallpindadel!

Töölahuse kontsentratsioon ja toimeajad

0,25-10%	2,5-100ml/l	10-30 min
----------	-------------	-----------

Hoiatus

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Allaneelamisel kahjulik. Udu/ auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: *kollane vedelik*
 pH: *~13*
 Lahustuvus: *vees lahustub täielikult*
 Suhteline tihedus: *1,23 g/cm³*

Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril üle +10°C, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

Pakend

25L kanister (30,75kg)
 200L vaat (246 kg)
 1000L IBC mahuti (1230 kg)

