

GFC 14

Universalus šarminis valiklis paviršiams, įrangai ir transportavimo dėžėms valyti

koncentratas

Produkto savybės

- putojantis ploviklis
- efektyvi sudėtis
- užtikrina sunkiai pasiekiamų vietų švarą

GFC 14 yra skirtas itin nešvariems paviršiams ir įrengimams valyti. Valymo priemonė putoja, todėl tinka valyti tiek vertikaliems, tiek ir horizontaliems paviršiams. Veiksminga produkto sudėtis užtikrina, kad bus išvalytos net ir sunkiai pasiekiamos vietos.

Puiki priemonė rūkykloms, kepsninėms, orkaitėms, keptuvėms, kepimo plokštėms, kepsninių įrangai ir kitiems itin nešvariems ir riebaluotiems paviršiams valyti maisto pramonės įmonėse ir profesionaliose virtuvėse.

Veiksminga priemonė klajingos struktūros bioplėvelei pašalinti ir rankomis plauti transporto dėžes. Produkto sudėtis užtikrina, kad veiksmingai bus nuvalytos ir ant dėžių priklijuotos etiketės.

Sudėtis

natrio hidroksidas, natrio metasilikatas, kalio hidroksidas, EDTA, putų stabilizatorius, komplekso sudaromoji medžiaga

Naudojimas

Apdorojamą paviršių pirmiausia nuplauti drungnu vandeniu. Po to paruošti 0,25–10 % darbinį tirpalą, purkšti jį ant pagrindo ir 10–30 minučių palaukti, kol pradės veikti. Atsiskyrusius nešvarumus nuplauti karštu vandeniu.

DĖMESIO! Netinka lengvųjų metalų paviršiams plauti!

Tirpalo koncentracija ir poveikio laikas

0,25-10%	2,5-100ml/l	10-30 min
----------	-------------	-----------

Ispėjimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga prarijus. Neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną: *geltonas skystis*

pH: *~13*

Tirpumas: *vandenyje tirpus bet kokiu santykiu*

Tankis: *1,23 g/cm³*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti aukštesnėje kaip +10 °C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Pakuotė

25L kanistras (30,75kg)

200L statinė (246kg)

1000L IBC (1230kg)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com