

# GFC 14

## Universāls sārmais mazgāšanas līdzeklis virsmu, iekārtu un transporta kastu tīrīšanai

*koncentrāts*

### Produkta īpašības

- putojošs mazgāšanas līdzeklis
- efektīvs sastāvs
- nodrošina, ka tīras ir arī grūti pieejamas vietas

GFC 14 ir paredzēta ļoti netīru virsmu un ierīču tīrīšanai. Pateicoties produkta putojošajām īpašībām, tas piemērots gan vertikālo, gan horizontālo virsmu tīrīšanai. Produkta efektīvā formula nodrošina tā iedarbību arī grūti sasniedzamās vietās.

Lielisks līdzeklis kūpinātavu, grilu un cepeškrāšņu, cepamo pannu, cepeškrāsns pannu, grila iekārtu un citu ļoti netīru un taukainu virsmu tīrīšanai pārtikas rūpniecībā un tirdzniecības virtuvēs.

Efektīvs līdzeklis bioplēves ar gļotainu struktūru noņemšanai un transportēšanas kastu mazgāšanai ar rokām. Produkta sastāvs nodrošina arī marķējumu efektīvu noņemšanu no kastēm.

### Sastāvs

nātrija hidroksīds, nātrija metasilikāts, kālija hidroksīds, EDTA, putas stabilizators, kompleksus veidojošās vielas

### Lietošana

Apstrādājamā virsma vispirms jānoskalo ar remdenu ūdeni. Pēc tam sagatavot 0,25-10 % darba šķīdumu un ar smidzināšanas metodi uzklāt uz virsmas, kā arī ļaut iedarboties 10 līdz 30 minūtes. Atdalījušos netīrumus noskalot ar karstu ūdeni.

**NB!** Nav piemērots izmantošanai uz vieglmetāla virsmām!

### Lietošanai sagatavota šķīduma iedarbības laiks

0,25-10%	2,5-100ml/l	10-30 min
----------	-------------	-----------

### Brīdinājums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs, ja norij. Neieelpot dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *dzeltens šķidrums*

pH: *~13*

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *1,23 g/cm<sup>3</sup>*

### Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Uzglabāt temperatūrā, kas pārsniedz +10°C, neglabāt tiešos saules staros.

### Iepakojums

25L skārda kārba (30,75kg)

200L muca (246kg)

1000L IBC (1230kg)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Igaunija

Tālrunis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)